

Comment remplacer un lanterneau



- Retirer les cache vis du cadre intérieur :



- Retirer les vis du cadre intérieur :



- une fois le cadre intérieur enlever, vous pourrez voir les vis de maintien du lanterneau



- Retirer les vis de maintien du lanterneau **Attention car il se peut qu'il y ai des vis a l'extérieur sur le pourtour du lanterneau (pas le cas ici)**



- Maintenant il reste à décoller le lanterneau, mais le problème c'est que le mastic colle bien, il va donc falloir couper le mastic entre le toit et le lanterneau, est le mieux c'est un truc fin et en plastique afin de ne pas abîmer la peinture du toit.



- Une fois le lanterneau retiré, reste plus qu'a nettoyer pour enlever le vieux joint



- Pour ça j'utilise du pétrole desaromatisé, puis je passe un petit coup d'éponge avec de l'eau et du liquide vaisselle afin de dégraisser l'emplacement du joint (et oui le pétrole c'est gras et le futur joint risque de ne pas tenir si ce n'est pas dégraissé)



Avant de mettre le joint, essayer le lanterneau afin de repérer comment le placer

- Retourner le lanterneau, puis faire un cordon assez épais de joint sur le rebord du lanterneau (vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez)



- Appliquer maintenant le lanterneau sur son emplacement et appuyer légèrement dessus afin que le joint s'étale bien



- Revisser les pattes de maintien du lanterneau à l'intérieur (n'oubliez pas non plus de remettre les vis sur le contour du lanterneau à l'extérieur si c'est prévu)



- Remettre en place le cadre intérieur du lanterneau



- Remettre les caches vis du cadre intérieur



Et voila, c'est fini, vous pouvez maintenant profiter de votre nouveau lanterneau.

